



LocMix

Locadora de Máquinas

Locação, Compra, Venda, Reforma e Manutenção de Máquinas e Equipamentos para Construção Civil.

Dicas de uso para Serra Clipper

1. Antes de iniciar o corte o operador deve verificar se o disco está devidamente presto e que esteja usando o disco correto para o piso do local da obra. O disco correto melhora o desempenho para o corte.
2. Verifique se a setas do disco e na proteção do disco se apontam para a mesma direção.
3. O guia de corte deve estar alinhado com o disco. Faça uma linha com um giz ou uma faixa para usar como guia durante o corte.
4. Todos os cortes são executados com a alavanca do acelerador em plena velocidade.
5. Para a refrigeração do disco use a válvula de água, confira o fluxo de água e depois ajuste para a quantidade adequada de água no disco antes de baixar o disco e iniciar o corte. Se o fornecimento de água é interrompido, pare de cortar imediatamente.
6. Se a serra parar por qualquer motivo, desligue o motor na chave de liga/desliga, erga o disco completamente para fora do corte antes de ligar o motor novamente.

LocMix – Locadora de Máquinas.

Rua Itapaiuna, 1118 – Jardim Morumbi - São Paulo – SP

Fone: (0xx11) 5510-8850 Fone Fax: (0xx11) 5511-4492

Site: www.locmix.com e-mail: locmix@locmix.com / fantocci@uol.com.br