



LocMix

Locadora de Máquinas

Locação, Compra, Venda, Reforma e Manutenção de Máquinas e Equipamentos para Construção Civil.

Dicas de uso para Guincho de Coluna

1. Posicione o guincho em uma coluna plana e firme, aproximadamente 1,5 metros do piso ou na base de estrutura metálica apropriada para o guincho. É importante a verificação da tensão da rede, se ela é compatível com a do equipamento, 220V Monofásico.
2. A instalação deverá ser feita por uma pessoa qualificada pois o guincho tem que estar bem fixado na sua base ou coluna e corretamente nivelado, assim evitando acidentes na obra.
3. Sempre respeitar o limite de carga do guincho e verificar constantemente o estado do cabo de aço.
4. O operador deve usar luvas de borracha, botas, capacete e principalmente cinto de segurança, amarrado em pontos diferentes da fixação do guincho.
5. Sempre isole a área em que o guincho vai trabalhar, assim é evitado que pessoas passem por baixo do balde ou gaiola quando estiver içado pelo guincho.

LocMix – Locadora de Máquinas.

Rua Itapaiuna, 1118 – Jardim Morumbi - São Paulo – SP

Fone: (0xx11) 5510-8850 Fone Fax: (0xx11) 5511-4492

Site: www.locmix.com e-mail: locmix@locmix.com / fantocci@uol.com.br